

- ENG Handsfree set
- CZ Handsfree sada
- SK Handsfree sada

# „SILVER ARC“



item 07 721

**COMPASS**

*... a little bit different company*

## **ENG** Handsfree Silver Arc

The FM transmitter works as a charger, handsfree kit and music player in one. It is easy to charge devices using a USB interface, while listening to music from phone or, memory card and, last but not least, making phone calls.

Pairing with a mobile phone is done using Bluetooth. Device is usefull for calls, it is equipped with an integrated microphone and the sound of the call is transmitted to car stereo.

Transmitter is equipped with LCD display and control buttons for easy operation of functions.

The device is compatible with all 12 / 24V cigarette lighter sockets in cars and trucks.

## Operation instruction:

- 1) Insert the plug into the vehicle's cigarette lighter socket, the device will turn itself on (for most vehicles after turning the ignition key) and place device to car vent using build in clip.
- 2) Set the desired frequency within a given range of 87.5 - 108 MHz (FM)
- 3) Turn on the car stereo and tune to the same frequency as the device.

## Pairing the device

Locate your CarKit using bluetooth and connect it to your mobile device. Thanks to device memory, future connection will be automatic, if the phone has BT turned on.

## Frequency setting

Press and hold (2s) the **M** button, preset frequency will flash, use the ◀/▶ buttons to set the desired frequency and confirm with the **M** button again.

## Volume setting

Hold the ◀/▶ button to set the desired volume (0-30).

## Playback

Press the **⏮** button to toggle playback on or off, the **⏪** buttons to skip individual tracks.

You can control the music from your phone using the phone or the device keys. SD card music can only be controlled by buttons on the device.

## Change play mode


Press **M** to select Bluetooth or SD card playback.

## Telephone

Press the **⏮** button to answer an incoming call, and again to quit the call. Rejecting an incoming call by long (2s) pressing the **⏮** button. To redial the last number, hold (2s) the **⏮** button.

## Technical data

Power supply	12-24V
USB output	5V 2400mA / 1000mA
Power consumption	45 mA (max)
Power cons. (stand-by)	25 mA (max)
Bluetooth version (protocol)	4,2 + EDR (A2DP)
RF output	4 dbm
Transmit distance	10 m
SNR	85 dBm
Frequency	20 hZ ~ 20 KhZ
Storage max capacity	32 Gb



- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Mode / Channel   | 6. + Button           |
| 2. LED display      | 7. Clip               |
| 3. - Button         | 8. micro SD card slot |
| 4. Calls / Playback | 9. USB 1A output      |
| 5. Microphone       | 10. USB 2,4A output   |

## **CZ** Handsfree Silver Arc

FM transmitter pracuje jako nabíječka, handsfree sada a hudební přehrávač v jednom. Snadno tak lze nabíjet zařízení pomocí USB rozhraní, zároveň poslouchat hudbu z telefonu, nebo paměťové karty a v neposlední řadě telefonovat.

Spárování s mobilním telefonem je řešeno pomocí Bluetooth. Pro telefonování je zařízení opatřeno integrovaným mikrofonom, zvuk hovoru je přenášen do rádia.

Transmitter je vybaven LCD displejem a ovládacími tlačítky pro snadnou obsluhu funkcí.

Zařízení je kompatibilní se všemi 12/24V zásuvkami cigaretového zapalovače v osobních i nákladních automobilech.

## Použití:

- 1) Zapojte napájení do zástrčky zapalovače ve vozidle, zařízení se samo zapne (u většiny vozidel až po otočení klíčku zapalování) a umístěte zařízení do mřížky ventilace.
- 2) Nastavte požadovanou frekvenci v daném rozmezí 87,5 - 108 MHz (FM)
- 3) Zapněte autorádio a naladte stejnou frekvenci jako na zařízení.

## Spárování zařízení

Na mobilním zařízení vyhledejte pomocí Bluetooth zařízení CarKit a připojte jej. Díky paměti zařízení, budou další připojení automatická, pokud bude mít telefon zaplé BT.

## Nastavení frekvence

Držte (2s) tlačítko **M**, nastavená frekvence začne blikat, pomocí tlačítek ◀/▶ nastavte požadovanou frekvenci a opět potvrďte tlačítkem **M**.

## Nastavení hlasitosti

Držením tlačítka ◀/▶ nastavte požadovanou hlasitost 0-30.

## Přehrávání

Tlačítkem ⏸ zapnete či vypnete přehrávání, tlačítka ◀/▶ přeskakujete jednotlivé skladby.

Přehrávání hudby z telefonu lze ovládat telefonem, nebo tlačítka zařízení. Hudbu z SD karty lze ovládat pouze tlačítka na zařízení.

## Změna režimu přehrávání

Stisknutím tlačítka **M** zvolte přehrávání přes Bluetooth, nebo z USB zařízení.


## Telefonování

Přijmutí příchozího hovoru je provedeno stisknutím tlačítka ⏸, pro položení probíhajícího hovoru znovu stiskem tlačítka ⏸. Odmítnutí příchozího hovoru dlouhým (2s) stisknutím tlačítka ⏸. Pro zpětné vytočení posledního čísla dlouhým stisknutím (2s) tlačítka ⏸.



## Technická data

Napájení	12-24V
USB výstup	5V 2400mA / 1000mA
Příkon	45 mA (max)
Příkon (stand-by)	25 mA (max)
Bluetooth verze (protokol)	4,2 + EDR (A2DP)
RF výstup	4 dbm
Dosah vysílání	10 m
SNR	85 dBm
Frekvence	20 hZ ~ 20 KhZ
Max. kapacita SD / USB	32 Gb



- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Mód / Frekvence     | 6. Tlačítko +        |
| 2. LED displej         | 7. Klips             |
| 3. Tlačítko -          | 8. slot pro micro SD |
| 4. Volání / Přehrávání | 9. USB 1A výstup     |
| 5. Mikrofon            | 10. USB 2,4A výstup  |

## **SK** Handsfree Silver Arc

FM transmitter pracuje ako nabíjačka, handsfree sada a hudobný prehrávač v jednom. Ľahko tak možno nabíjať zariadenia pomocou USB rozhrania, zároveň počúvať hudbu z telefóna, alebo pamäťovej karty a v neposlednej rade telefonovať.

Spárovanie s mobilným telefónom je riešené pomocou Bluetooth. Pre telefonovanie je zariadenie vybavené integrovaným mikrofónom, zvuk hovoru je prenášaný do rádia.

Transmitter je vybavený LCD displejom a ovládacími tlačidlami pre ľahkú obsluhu funkcií.

Zariadenie je kompatibilné so všetkými 12 / 24V zásuvkami cigaretového zapaľovača v osobných i nákladných automobiloch.

## Použitie:

1) Zapojte napájanie do zástrčky zapalovača vo vozidle, zariadenie sa samo zapne (u väčšiny vozidiel až po otočení kľúča zapalovania) a umiestnite zariadenie do mriežky ventilácie.

2) Nastavte požadovanú frekvenciu v danom rozmedzí 87,5 - 108 MHz (FM)

3) Zapnite autorádio a nalaďte rovnakú frekvenciu ako na zariadenie.

## Spárovanie zariadenia

Na mobilnom zariadení vyhľadajte pomocou Bluetooth zariadenia CarKit a pripojte ho. Vďaka pamäti zariadenia, budú ďalšie pripojenie automatická, ak bude zariadenie zapnuté.

## Nastavenie frekvencie

Stlačte tlačidlo **M**, nastavená frekvencia začne blikať, pomocou tlačidiel ◀/▶ nastavte požadovanú frekvenciu a opäť potvrdte tlačidlom **M**.

## **Nastavenie hlasitosti**

Držaním tlačidla ◀/▶ nastavte požadovanú hlasitosť 0-30.

## **Prehrávanie**

Tlačidlom ⏸ zapnúť alebo vypnúť prehrávanie, tlačidlami ◀/▶ preskakujete jednotlivé skladby.

Prehrávanie hudby z telefónu možno ovládať telefónom, alebo tlačidlami zariadenia. Hudbu z SD karty možno ovládať iba tlačidlami na zariadení.

## **Zmena režimu prehrávania**


Tlačidlom **M** vyberte prehrávanie cez Bluetooth, alebo z SD karty.

## **Telefonovanie**

Prijatie prichádzajúceho hovoru je vykonané stlačením tlačidla ⏸, pre polozenie prebiehajúceho hovoru znova stlačením tlačidla ⏸. Odmietnutie prichádzajúceho hovoru dlhým (2s) stlačením tlačidla ⏸. Pre spätné vytočenie posledného čísla dlhým (2s) stlačením tlačidla ⏸.

## Technické údaje

Napájanie	12-24V
USB výstup	5V 3100mA / 1000mA
Príkion	45 mA (max)
Príkion (stand-by)	25mA (max)
Bluetooth verzie (protokol)	4,2 + EDR (A2DP)
RF výstup	4 dbm
Dosah vysielania	10 m
SNR	85 dBm
Frekvencia	20 hZ ~ 20 KhZ
Max. kapacita SD / USB	32 Gb



- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Múd / Frekvencia      | 6. Tlačidlo +        |
| 2. LED displej           | 7. Klips             |
| 3. Tlačidlo -            | 8. slot pre micro SD |
| 4. Volanie / Prehrávanie | 9. USB 1A výstup     |
| 5. Mikrofón              | 10. USB 2,4A výstup  |



**[www.compass.cz](http://www.compass.cz)**

**Compass CZ s.r.o., Pražská 17 - 250 81 - Nehvizdy, CZ**  
e-mail: [info@compass.cz](mailto:info@compass.cz)

last revision 07/2019