


# Insert manual FRONT

ENG Handsfree set

CZ Handsfree sada

SK Handsfree sada

„COLOR LCD“



item 07 722

COMPASS

... a little bit different company

ENG Handsfree COLOR LCD

The FM transmitter works as a charger, handsfree kit and music player in one. It is easy to charge devices using a USB interface, while listening to music from a cellphone, flash drive, memory card, or Aux, and last but not least, making phone calls.

Pairing with a mobile phone is done using Bluetooth. Device is useful for calls, it is equipped with an integrated microphone and the sound of the call is transmitted to car stereo. Device can use Voice commands of your phone.

Transmitter is equipped with LCD display and control buttons for easy operation of functions. The device is compatible with all 12 / 24V cigarette lighter sockets in cars and trucks.

Operation instruction:

- 1) Plug the device into the cigarette lighter socket of the vehicle, the device will turn itself on (for most vehicles after turning the ignition key).
- 2) Set the desired frequency within a given range of 87.5 - 108 MHz (FM)
- 3) Turn on the car stereo and tune to the same frequency as the device.

-2-

Pairing the device

Locate your CarKit on a cellphone using BT and connect it. Thanks to device memory, future connection will be automatic if cellphone has BT turned on. For using voice commands, give database access to device.

Frequency setting

Press the FM button, the frequency will flash, use the ◀▶ / ▶▶ buttons, or turn the Knob to set the desired frequency.

Volume setting

Turn the Knob to set the desired volume (0-15).

Playback

Press the ◀▶ button to toggle playback on or off, the ◀▶ / ▶▶ buttons to skip individual tracks.

You can control the music from your cellphone. USB and SD card music can only be controlled by buttons on the device. Aux music can only be controlled from its source.

Change play mode

Press MODE to select Bluetooth, SD card, USB, or AUX device playback, or hold MODE to enter the menu. Turn the KNOB and press ◀▶ for preferred mode.

-3-

Telephone

Answering an incoming call by pressing the ◀▶ button, to quit ongoing call press ◀▶ button again. To reject incoming call hold the ◀▶ button. Redial last number by double-clicking the ◀▶ button.

Voice commands (Android / iOS)

Hold ◀▶ button to activate voice commands of your cellphone.

Settings

Hold down the MODE button. Scroll to settings. Set your preferred Illumination time, Language, Contrast, check FW version, or Reset to factory defaults.


Technical data

Power supply	12-24V
USB output	5V 3A / 1A
Power consumption	45 mA (max)
Power cons. (stand-by)	25mA (max)
Bluetooth version (protocol)	4.2 + EDR (A2DP)
RF output	4 dbm
Transmit distance	10 m
SNR	85 dBm
Frequency	20 hZ ~ 20 KhZ
Storage max capacity	32 Gb

-4-

Device description

1. AUX (input Jack)
2. LCD screen
3. Microphone
4. MODE button
5. previous button
6. micro SD card slot
7. playback / call button
8. FM button
9. next button
10. charging USB (3A)
11. playback / charging USB (1A)
12. 12-24V Input



-5-

CZ Handsfree COLOR LCD

FM vysílač pracuje jako nabíječka, handsfree sada a hudební přehrávač v jednom. Nabíjí zařízení pomocí USB rozhraní, zatímco posloucháte hudbu z mobilního telefonu, flashdisku, paměťové karty nebo Aux vstupu a v neposlední řadě je vhodný k telefonování.

Spárování s telefonem se provede pomocí Bluetooth. Zařízení je užitečné pro volání, je vybaveno integrovaným mikrofonem a zvuk hovoru je přenášen do autorádia. Zařízení lze využít pro hlasové příkazy telefonu.

Vysílač je vybaven barevným LCD displejem s ovládacími tlačítky pro snadné ovládání všech funkcí. Zařízení je kompatibilní se zásuvkami autozapalovačů 12/24 V osobních i nákladních vozidel.

Instrukce k použití:

- 1) Připojte zařízení do zásuvky autozapalovače ve vozidle, zařízení se zapne (u většiny vozidel až po otočení klíčku zapalování).
- 2) Nastavte požadovanou frekvenci v daném rozsahu 87,5 - 108 MHz (FM)
- 3) Zapněte autorádio a naładte stejnou frekvenci jako zařízení.

-6-

Spárování zařízení

Najděte na svém telefonu CarKit použitím BT a připojte jej. Díky paměti zařízení, budou další připojení automatická, pokud bude telefon mít zaplé BT. Pro použití hlasových příkazů potvrďte přístup zařízení do databáze telefonu.

Nastavení frekvence

Stiskněte FM tlačítko, frekvence začne blikat, tlačítka ◀▶ / ▶▶, nebo otočením Voliče nastavte frekvenci.

Nastavení hlasitosti

Otočte Voličem pro nastavení hlasitosti (0-15).

Přehrávání

Stiskněte tlačítko ◀▶ pro spuštění, nebo pozastavení. Tlačítka ◀▶ / ▶▶ pro přeskokování skladeb.

Přehrávání z telefonu lze ovládat i telefonem. Hudba z USB zařízení a SD karty lze ovládat pouze ze zařízení. Hudba z externího zařízení lze ovládat pouze z něj.

Změna zdroje přehrávání

Stiskněte tlačítko MODE pro změnu přehrávání z BT, SD, USB, nebo AUX zařízení, nebo tlačítko MODE podržte a poté v menu VOLIČEM nastavte preferované zařízení a potvrďte tlačítkem ◀▶.

-7-

# Insert manual BACK

Hovory

Pro přijetí hovoru stiskněte tlačítko ◀▶, pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ◀▶ znovu. Pro odmítnutí hovoru podržte tlačítko ◀▶. Zpětné vytočení posledního čísla dvojitým zmáčknutím tlačítka ◀▶.

Hlasové ovládání (Android / iOS)

Podržení tlačítka ◀▶ aktivujete hlasové příkazy na mobilním zařízení.

Nastavení

Podržte tlačítko MODE. V menu Settings lze nastavit Dobu podsvícení, Jazyk, Kontrast, zkontrolovat verzi FW, nebo Resetovat zařízení do továrního nastavení.


Technická data

Napájení	12-24V
USB výstup	5V 3A / 1A
Příkon	45 mA (max)
Příkon (stand-by)	25mA (max)
Bluetooth verze (protokol)	4.2 + EDR (A2DP)
RF výstup	4 dbm
Dosah vysílání	10 m
SNR	85 dBm
Frekvence	20 hZ ~ 20 KhZ
Max. kapacita SD / USB	32 Gb

-8-

Popis zařízení

1. AUX (vstupní konektor)
2. LCD obrazovka
3. Mikrofon
4. tlačítko MODE
5. tlačítko předešlé
6. slot pro micro SD kartu
7. tlačítko pro přehrávání / volání
8. tlačítko FM
9. tlačítko další
10. výstupní USB (3A)
11. USB port pro přehrávání / výstupní (1A)
12. Napájecí konektor 12-24V



-9-

SK Handsfree COLOR LCD

FM vysílač pracuje ako nabíjačka, handsfree sada a hudobný prehrávač v jednom. Nabíja zariadenia pomocou USB rozhrania, zatiaľ čo počúvate hudbu z mobilného telefónu, flashdisku, pamäťové karty alebo Aux vstupu a v neposlednom rade je vhodný na telefonovanie.

Spárovanie s telefónom sa vykoná pomocou Bluetooth. Zariadenie je užitočné pre volanie, je vybavené integrovaným mikrofonom a zvuk hovoru je prenášaný do autorádia. Zariadenie možno využiť pre hlasové povely telefónu.

Vysílač je vybavený farebným LCD displejom s ovládacími tlačítkami pre jednoduché ovládanie všetkých funkcií. Zariadenie je kompatibilné so zásuvkami autozapalovača 12/24 V osobných i nákladných vozidiel.

Instrukcie k použitiu:

- 1) Připojte zariadenie do zásuvky autozapalovača vo vozidle, zariadenie sa zapne (u väčšiny vozidiel až po otočení kľúča zapalovania).
- 2) Nastavte požadovanú frekvenciu v danom rozsahu FM.
- 3) Zapnite autorádio a naładte rovnakú frekvenciu ako zariadenie.

-10-

Spárovanie zariadenia

Nájdite na telefóne CarKit použitím BT a pripojte ho. Vďaka pamäti, budú ďalšie pripojenie automatická, ak bude telefón mať zaplé BT. Na použitie hlasových príkazov potvrďte prístup zariadení do databázy telefónu.

Nastavení frekvencie

Stlačte FM tlačidlo, frekvencie začne blikať, tlačidlami ◀▶ / ▶▶, lebo otočením Voliča nastavte frekvenciu.

Nastavenie hlasitosti

Otočte Voličom pre nastavenie hlasitosti (0-15).

Přehrávanie

Stlačte tlačidlo ◀▶ pre spustenie, alebo pozastavenie. Tlačidlá ◀▶ / ▶▶ pre preskakovanie skladiieb. Přehrávanie z telefónu možno ovládať aj telefónom. USB zariadení a SD možno ovládať iba zo zariadenia. Hudba z externého zariadenia možno ovládať iba z neho.

Zmena zdroja přehrávaní

Stlačte tlačidlo MODE pre zmenu přehrávaní z BT, SD, USB, alebo AUX zariadení, alebo tlačidlo MODE podržte a potom v menu VOLIČOM nastavte preferované zariadenia a potvrďte tlačidlom ◀▶.

-11-

Hovory

Pre prijatie hovoru stlačte ◀▶, pre ukončenie hovoru stlačte tlačidlo ◀▶ znova. Pre odmietnutie hovoru podržte tlačidlo ◀▶. Zpätne vytočenie posledného čísla dvojitým stlačením tlačidla ◀▶.

Hlasové ovládanie (Android / iOS)

Podržaním tlačidla ◀▶ aktivujete hlasové povely na mobilnom zariadení.

Nastavenie

Podržte tlačidlo MODE. V menu Settings možné nastaviť Dobu podsvietenia, Jazyk, Kontrast, skontrolovať verziu FW, alebo Reset zariadenia do továrenského nastavenia.


Technické údaje

Napájanie	12-24V
USB výstup	5V 3A / 1A
Příkon	45 mA (max)
Příkon (stand-by)	25mA (max)
Bluetooth verzia (protokol)	4.2 + EDR (A2DP)
RF výstup	4 dbm
Dosah vysielania	10 m
SNR	85 dBm
Frekvencia	20 hZ ~ 20 KhZ
Max. kapacita SD / USB	32 Gb

-12-

Opis zariadenia

1. AUX (vstupný konektor)
2. LCD obrazovka
3. Mikrofon
4. tlačidlo MODE
5. tlačidlo predošlej
6. slot pre micro SD kartu
7. tlačidlo pre prehrávanie / volanie
8. tlačidlo FM
9. tlačidlo ďalšie
10. výstup USB (3A)
11. USB pre prehrávanie / výstupné USB (1A)
12. Napájací konektor 12-24V



-13-

COMPASS

www.compass.cz

Compass CZ s.r.o., Pražská 17 - 250 81 - Nehvizdy, CZ  
e-mail: info@compass.cz

last revision 072019